



Polycom® VVX™ 1500- Telefon

Benutzerhandbuch – Kurzfassung

Informationen zum Telefon
Verwenden des Telefons
Grundlegende Leistungsmerkmale
und Funktionen
Benutzerdefinierte Einstellungen

Für Telefone mit SIP 3.1.2 oder höher.

Ausführlichere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Polycom VVX 1500-Telefon* unter:
www.polycom.com/voicedocumentation


© 2009 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
POLYCOM®, das „Dreieck“-Logo von Polycom sowie die Namen und Marken der Produkte von Polycom sind Marken und/oder Dienstleistungsmarken von Polycom, Inc. und sind eingetragene und/oder auf Gewohnheitsrecht basierende Marken in den USA und verschiedenen anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom darf kein Teil hiervon für irgendwelche Zwecke, außer der persönlichen Verwendung durch den Empfänger, vervielfältigt oder übertragen werden, und zwar unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

INFORMATIONEN ZUM TELEFON

Informationen zum Berührungsbildschirm

Das Telefon verfügt über einen berührungsempfindlichen Bildschirm. Um auf die Leistungsmerkmale zuzugreifen, Informationen abzurufen oder Felder zu bearbeiten, tippen Sie auf die Menüeinträge, Pfeiltasten, Display-Tasten (die Tasten im unteren Bereich des Berührungsbildschirms) und die Felder, die auf dem Berührungsbildschirm angezeigt werden.

Informationen zu Anrufen und Leitungstasten

Sie können mit dem Telefon ein laufendes Gespräch führen und mehrere Gespräche halten. Das laufende Gespräch wird in der Mitte des Berührungsbildschirms angezeigt. Gehaltene Anrufe werden in einer Zeile im unteren Bereich des Berührungsbildschirms angezeigt. Ihr Telefon kann bis zu 6 Leitungen haben. Eine Leitung wird einer Leitungstaste zugewiesen. Leitungstasten werden in einer Spalte im rechten Bereich des Berührungsbildschirms angezeigt. Eine nicht zugewiesene Leitungstaste kann eine Schnellwahlstaste sein. Leitungstasten sind entweder grün (Wählton, eingehender Anruf oder laufendes Gespräch) oder blau (kein laufendes Gespräch). Anrufe, die auf dem Berührungsbildschirm angezeigt werden, werden einer grünen Leitungstaste zugeordnet. Leitungstasten können auch eine Statusanzeige (eine vertikale Leiste ganz rechts auf der Leitungstaste) aufweisen: . Die Statusanzeige kann folgendermaßen aussehen:

- Durchgehendes grünes Leuchten – Wählton ist verfügbar, Wählvorgang wird ausgeführt oder es läuft ein Gespräch.
- Grünes Blinken – Eingehender Anruf.
- Rotes Blinken – Alle Anrufe oder Telefonkonferenzen werden gehalten.

Informationen zum Video

Videos werden auf dem Telefon in zwei Fenstern angezeigt: einem kleinen Bild-im-Bild-Fenster (Picture-in-Picture, PIP) im oberen rechten Bereich des Berührungsbildschirms und einem größeren Fenster in der Mitte des

Berührungsbildschirms. Standardmäßig wird der lokale Teilnehmer (z. B. Sie) im PIP angezeigt und die Gegenseite im größeren Fenster.

Während eines laufenden Gesprächs können Sie auf das PIP-Fenster tippen, um das Fenster zu wechseln, in dem das Video angezeigt wird. Wenn der lokale Teilnehmer im größeren Fenster angezeigt wird, wird daneben „Lokale Kamera“ angezeigt. Sie können das Video auch auf dem gesamten Bildschirm (Vollbildmodus) anzeigen, indem Sie auf das größere Fenster tippen. Im Vollbildmodus können Sie die Fenster wechseln, in denen das Video angezeigt wird, indem Sie auf das PIP tippen. Um wieder zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren, tippen Sie auf das Vollbildvideo.







Erläuterung der Symbole

	Laufendes Gespräch ohne Polycom® HD Voice™
	Laufendes Audio-Gespräch mit Polycom HD Voice
	Laufendes Video-Gespräch mit Polycom HD Voice
	Gespräch (nur Audio)
	Gespräch (Video)
	Gespräch im Haltezustand
	Konferenzgespräch
	Nicht stören
	Hörer
	Kopfhörer
	Leitungstaste (privat und angemeldet)
	Leitungstaste (mehrfach genutzt und angemeldet)
	Nachrichten

	Verpasste Anrufe
	Stumm
	Lautsprecher
	Schnellwahlstaste
	USB-Flashlaufwerk angeschlossen
	Video beendet
	Video beendet und stummgeschaltet

VERWENDEN DES TELEFONS

Navigieren auf dem Berührungsbildschirm

- Um ins Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf .
- Um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren, tippen Sie auf .
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, tippen Sie auf die Display-Taste **Zurück**.
- Um einen Menüeintrag auszuwählen, tippen Sie auf den Menüeintrag.
- Um eine Option in einer Liste auszuwählen, tippen Sie auf die Option und dann auf die Display-Taste **Auswählen**.
- Um durch die Einträge und Listen auf mehreren Bildschirmen zu blättern, tippen Sie auf  oder .
- Um eine Seite nach unten oder eine Seite nach oben zu blättern, tippen Sie auf  oder .
- Um eine Display-Taste auszuwählen, tippen Sie auf die Display-Taste.
- Um weitere Display-Tasten anzuzeigen, tippen Sie auf die Display-Taste **Mehr**.
- Um ein Feld auszuwählen, tippen Sie auf das Feld.

- Um das Eingabekästchen eines Felds auszuwählen, tippen Sie auf den Feldnamen und tippen Sie dann auf das markierte Kästchen des Felds.

Eingeben und Aktualisieren von Daten

So geben Sie Daten ein:

1. Tippen Sie auf das Feld, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie dann auf



(neben dem Bildschirmtitel).

2. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen über die „Tastatur“ auf dem Berührungsbildschirm aus:

- Wenn Sie nur Zahlen eingeben können, tippen Sie auf die Zahlen auf der Tastatur des Berührungsbildschirms.
- Wenn Sie eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen eingeben können, tippen Sie auf die Display-Tasten **abc**, **ABC**, **123** oder **Abc**, um zwischen den Modi für Kleinschreibung, Großschreibung, Zahlen und Titelschrift zu wechseln. Geben Sie dann einen Buchstaben oder eine Zahl auf der Tastatur des Berührungsbildschirms ein.
- Wenn Sie Sonderzeichen eingeben

möchten, tippen Sie auf , um die Tastatur für Sonderzeichen anzuzeigen. Geben Sie dann das Sonderzeichen auf der Tastatur des Berührungsbildschirms ein. Um zum alphabetischen Modus zurückzukehren, tippen Sie auf .

- Wenn Sie Text in einer bestimmten Sprache eingeben möchten, tippen Sie auf die Display-Tasten **Römisch**, **Katakana**, **Unicode**, **Kyryllisch** oder **ASCII**, um zwischen den verschiedenen Sprachen zu wechseln. Geben Sie dann ein Zeichen auf der Tastatur des Berührungsbildschirms ein.
- Wenn Sie eingegebene Daten löschen möchten, verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Cursor rechts neben dem zu löschenden Zeichen oder der zu löschenden Zahl zu positionieren, und tippen Sie dann auf .

3. Tippen Sie auf .

Um Felder zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie eine Feldoption aus:

- >> Tippen Sie auf den Feldnamen und tippen Sie dann auf das markierte Kästchen des Felds. Tippen Sie in der Dropdown-Liste auf die gewünschte Option.

GRUNDLEGENDE LEISTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN

Tätigen von Anrufen

Unter Verwendung des Hörers:

- >> Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie die Telefonnummer ein, indem Sie auf den Berührungsbildschirm tippen oder das Tastenfeld des Telefons verwenden.

Im Freisprechmodus:

- >> Tippen Sie bei aufgelegtem Hörer auf die Display-Taste **Neuer Anruf** oder auf eine Leitungstaste und geben Sie die Telefonnummer ein, indem Sie auf den Berührungsbildschirm tippen oder das Tastenfeld des Telefons verwenden.

Unter Verwendung des optionalen Kopfhörers:

- >> Drücken Sie bei angeschlossenem Kopfhörer auf und geben Sie die Telefonnummer ein, indem Sie auf den Berührungsbildschirm tippen oder das Tastenfeld des Telefons verwenden. (Wenn der Anruf nicht automatisch getätigt wird, tippen Sie auf die Display-Taste **Senden**.)

Beantworten von Anrufen

Unter Verwendung des Hörers:

- >> Heben Sie den Hörer ab.

Im Freisprechmodus:

- >> Tippen Sie auf die Display-Taste **Beantworten** oder auf die Leitungstaste mit der grün blinkenden Statusanzeige.

Unter Verwendung des optionalen Kopfhörers:

- >> Drücken Sie .

Beantworten von Anrufen während dem Tätigen eines anderen Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, während Sie gerade ein Gespräch führen, hören Sie ein Geräusch für den wartenden Anruf und der eingehende Anruf wird angezeigt. Um den neuen Anruf anzunehmen, tippen Sie auf die Display-Taste **Beantworten**. Der ursprüngliche Anruf wird vom Telefon gehalten.

Beenden von Anrufen

Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf die Display-Taste **Beenden**.

Verwenden der Videofunktion

Öffnen Sie die Abdeckblende (befindet sich in der Mitte oberhalb des Berührungsbildschirms) mit Hilfe des Abdeckblendenreglers (befindet sich in der Mitte am oberen Rand des Telefons, über der Kamera). Sie können auch das Kameragehäuse (befindet sich hinter der Kamera) nach oben oder unten bewegen.

Tippen Sie während eines Video-Anrufs auf die Display-Taste **Video**, um Folgendes auszuführen:

- Um die Videoübertragung zu starten oder zu beenden, tippen Sie auf die Display-Taste **Video starten** oder **Video beenden**.
- Um das Video, das im großen Fenster angezeigt wird, auf dem gesamten Bildschirm anzuzeigen, tippen Sie auf die Display-Taste **Vollbild**. Um wieder zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren, tippen Sie auf das Vollbildvideo.
- Wenn Sie das Video wechseln möchten, um das große Videofenster der Gegenseite im PIP-Video des lokalen Teilnehmers oder das PIP-Video der Gegenseite im großen Videofenster des lokalen Teilnehmers anzuzeigen, tippen Sie auf die Display-Taste **Wechseln**.
- Um die Video-Optionen zu verlassen, tippen Sie auf die Display-Taste **Zurück**.

Während eines reinen Audioanrufs sind die Video-Display-Tasten nicht verfügbar.

Deaktivieren der Videofunktion

Sie können die Videofunktion des Telefons deaktivieren, sodass Videos beim Beginn von Anrufen nicht mehr automatisch übertragen werden. (Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, können Sie jedoch für jeden

einzelnen Anruf weiterhin festlegen, ob das Video übertragen werden soll. Siehe *Verwenden der Videofunktion*.)

So deaktivieren Sie die Videofunktion beim Beginn aller Anrufe:

1. Tippen Sie auf > **Einstellung** > **Allgemein** > **Video** > **Videoanrufeinstellungen**.
2. Tippen Sie auf das markierte Kästchen des Felds **Videoübertragung automatisch starten**.
3. Tippen Sie in der Dropdown-Liste auf **Deaktiviert**.
4. Tippen Sie auf die Display-Taste **Speichern**.

Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie während eines Gesprächs



Die Taste „Stumm“ leuchtet rot. Sie können alle anderen Teilnehmer hören, während die Stummschaltung aktiviert ist, aber die anderen Teilnehmer können Sie nicht hören. Sie schalten die Stummschaltung aus, indem

Sie erneut drücken. Die rote LED erlischt.

Halten und Fortsetzen von Anrufen

So tätigen Sie ein Gespräch:

- >> Tippen Sie auf die Display-Taste **Warten**.

So setzen Sie ein gehaltenes Gespräch fort:

- >> Tippen Sie auf die Display-Taste **Fortsetzen**. (Wenn Sie mehrere Gespräche halten, tippen Sie auf das gehaltene Gespräch, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf die Display-Taste **Fortsetzen**. Wenn Sie mehr als drei Gespräche auf einer

Leitungstaste halten, verwenden Sie .

oder , um das gehaltene Gespräch auszuwählen.)

Wenn Sie über mehrere Leitungstasten verfügen, können Sie das erste gehaltene Gespräch auf einer anderen Leitungstaste fortsetzen, indem Sie auf die zugeordnete Leitungstaste tippen.

Verbinden von Anrufen

So verbinden Sie einen Anruf:

1. Tippen Sie während eines Gesprächs auf die Display-Taste **Umleiten an**. Das laufende Gespräch wird gehalten.
2. Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, an den der Anruf weitergeleitet werden soll.
3. Wenn Sie den Rückruf hören oder nachdem eine Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt wurde, tippen Sie auf die Display-Taste **Umleiten an**.

Umleiten von Anrufen

(Die Einstellungen Ihres Unternehmens setzen dieses Leistungsmerkmal möglicherweise außer Kraft.) Wenn Sie eine mehrfach genutzte Leitung haben, ist die Anrufumleitung nicht verfügbar.)

So aktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Tippen Sie auf dem Ausgangsdisplay auf die Display-Taste **Umleiten**.
2. Wenn Ihr Telefon mehrere Leitungen aufweist, tippen Sie auf die Leitung, für die die Anrufumleitung aktiviert werden soll.
3. Tippen Sie auf den Umleitungstyp, den Sie aktivieren möchten. (Wählen Sie **Alle Anrufe** für alle eingehenden Anrufe, **Unbeantwortete Anrufe** für alle unbeantworteten eingehenden Anrufe oder **Beschäftigt** für alle Anrufe aus, die eingehen, während Sie bereits ein Gespräch führen).
4. Geben Sie eine Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
5. Tippen Sie auf die Display-Taste **Aktivieren**.

So deaktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Tippen Sie auf dem Ausgangsdisplay auf die Display-Taste **Umleiten**.
2. Wenn Ihr Telefon mehrere Leitungen aufweist, wählen Sie die Leitung aus, für die die Anrufumleitung deaktiviert werden soll.
3. Tippen Sie auf den zu deaktivierenden Umleitungstyp.
4. Tippen Sie auf die Display-Taste **Abschalten**.

Wiederwahl von Nummern

Um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen,

drücken Sie .

Schnellwahlkontakte


Um einen Kontakt schnell zu wählen, verwenden Sie die Kurzwahllistennummer des Kontakts oder drücken Sie die Schnellwahl Taste des Kontakts (falls verfügbar).

So verwenden Sie die Schnellwahl Taste:

>> Tippen Sie auf die Schnellwahl Taste des Kontakts ganz rechts auf dem Berührungsbildschirm. (Die

Schnellwahl Tasten  und der Name des Kontakts werden angezeigt.)

So verwenden Sie eine Kurzwahl Listennummer:

1. Drücken Sie die Taste  auf der Telefonkonsole.
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Schnellwahl Informationen auf den Kontakt. Der Anruf wird automatisch getätigt.


Um eine Kurzwahl Listennummer für einen Kontakt hinzuzufügen oder zu ändern, aktualisieren Sie das Feld „Kurzwahl Liste“ des Kontakts im Kontaktpersonenverzeichnis (siehe **Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses**). Wenn eine Leitungstaste verfügbar ist, wird der Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, als Schnellwahl Taste angezeigt.

Verwenden der Funktion „Nicht stören“

(Die Einstellungen Ihres Unternehmens setzen dieses Leistungsmerkmal möglicherweise außer Kraft.)

Sie können vermeiden, dass das Telefon klingelt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie „Nicht stören“:

1. Drücken Sie .
 2. Wenn Ihr Telefon mehrere Leitungen aufweist, tippen Sie auf die Leitung, für die „Nicht stören“ aktiviert oder deaktiviert werden soll.
 3. Tippen Sie auf die Display-Taste **Aktivieren** oder **Abschalten**.
- Wenn Sie „Nicht stören“ aktivieren, leuchtet die Taste „DND“ rot.

Einrichten von Telefonkonferenzen

Sie können eine Telefonkonferenz mit zwei weiteren Personen einrichten. Während einer Telefonkonferenz können Sie nur mit einem Konferenzteilnehmer Videos senden und empfangen. Bei Bedarf können Sie die Person wechseln, mit der Sie Videos austauschen (siehe **Verwalten von Telefonkonferenzen**).

So richten Sie eine Konferenz ein:

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
 2. Sobald der erste Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, tippen Sie auf die Display-Taste **Konferenz**. Das laufende Gespräch wird gehalten.
 3. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
 4. Wenn der zweite Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, tippen Sie auf die Display-Taste **Konferenz**. Alle Konferenzteilnehmer sind nun miteinander verbunden.
- Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:
- Um das Konferenzgespräch zu halten, tippen Sie auf die Display-Taste **Warten**. Um das Gespräch fortzusetzen, tippen Sie auf die Display-Taste **Fortsetzen**.
 - Um die Konferenz zu beenden, aber die Verbindung mit den anderen Teilnehmern beizubehalten, tippen Sie auf die Display-Taste **Beenden**.
 - Um die Konferenz zu beenden und alle Teilnehmer in den Haltezustand zu versetzen, tippen Sie auf die Display-Taste **Trennen**.
 - Um die Videoübertragung des lokalen Teilnehmers zu starten und zu beenden, tippen Sie auf die Display-Taste **Video** und dann auf die Display-Taste **Video beenden**. (Sie können immer noch Videos empfangen.) Um die Videoübertragung des lokalen Teilnehmers erneut zu starten, tippen Sie auf die Display-Taste **Video starten**.

Wenn Sie ein aktives Gespräch und ein gehaltenes Gespräch haben, können Sie eine Konferenz herstellen, indem Sie auf die Display-Taste **Zusammenfügen** tippen.

Verwalten von Telefonkonferenzen

(Dieses Leistungsmerkmal ist auf Ihrem Telefon möglicherweise nicht aktiviert.) Wenn es für Ihr Telefon aktiviert ist, können Sie jeden einzelnen Konferenzteilnehmer verwalten.

So verwalten Sie Konferenzteilnehmer:

>> Tippen Sie während einer Telefonkonferenz auf die Display-Taste **Verwlt**. Wenn der Teilnehmer, den Sie verwalten möchten, nicht ausgewählt ist, tippen Sie auf den Teilnehmer. (Um den ausgewählten Teilnehmer wird ein weißer Rand angezeigt.) Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:

- Um den ausgewählten Teilnehmer stumm zu schalten, tippen Sie auf die Display-Taste **Fernstummuschaltung**. Der stummgeschaltete Teilnehmer kann alle Teilnehmer hören, aber kein Teilnehmer kann den stummgeschalteten Teilnehmer hören.
- Damit der ausgewählte Teilnehmer zum „aktiven“ Konferenzteilnehmer wird (der Teilnehmer, mit dem Sie Videos austauschen), tippen Sie auf die Display-Taste **Video auswählen**.
- Um den ausgewählten Teilnehmer zu halten, tippen Sie auf die Display-Taste **Warten**. Der gehaltene Teilnehmer kann keinen anderen Teilnehmer hören und kein anderer Teilnehmer kann den gehaltenen Teilnehmer hören. Um den Teilnehmer wieder am Gespräch teilhaben zu lassen, tippen Sie auf die Display-Taste **Fortsetzen**.
- Um den ausgewählten Teilnehmer wieder aus dem Gespräch zu entlassen, tippen Sie auf die Display-Taste **Löschen**.
- Um Informationen über den ausgewählten Teilnehmer anzuzeigen, tippen Sie auf die Display-Taste **Information**.
- Um die Konferenzverwaltungsfunktion zu verlassen, tippen Sie auf die Display-Taste **Zurück**.


Abhören von Voice Mails/Video Mails

(Voice Mail/Video Mail ist ein von der Telefonplattform abhängiges Leistungsmerkmal. Optionen können abweichen.)

Tippen Sie auf  und folgen Sie den Anweisungen, um die Nachricht abzuhören.

Verwenden der Anrufliste

So verwenden Sie eine Anrufliste:

1. Tippen Sie auf  > **Leistungsmerkmale** > **Anrufliste** > **Verpasste Anrufe, Empfangene Anrufe** oder **Getätigte Anrufe**.
2. Tippen Sie auf einen Anruf. Es werden Informationen zum Anruf angezeigt. Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Um einen Anruf zu tätigen, tippen Sie auf die Display-Taste **Wählen**.

- Wenn Sie die Telefonnummer vor dem Wählvorgang ändern möchten, tippen Sie auf die Display-Taste **Bearbeiten**.
- Um einen Anruf aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf die Display-Taste **Zurück** und dann auf die Display-Taste **Löschen**.
- Um einen Kontakt im Kontaktpersonenverzeichnis zu speichern, tippen Sie auf die Display-Taste **Zurück** und dann auf die Display-Taste **Speichern**.

BENUTZERDEFINIERT EINSTELLUNGEN

Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses

So fügen Sie einen Kontakt hinzu oder bearbeiten ihn:

1. Tippen Sie auf  > **Leistungsmerkmale** > **Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Um einen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf die Display-Taste **Ergänzen**. Um einen Kontakt zu bearbeiten, tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und dann auf die Display-Taste **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf ein Feld und fügen Sie die Informationen hinzu oder bearbeiten Sie sie. Nur das Feld **Nummer** (die Telefonnummer) ist erforderlich.
4. Tippen Sie auf die Display-Taste **Speichern**.


So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Tippen Sie auf  > **Leistungsmerkmale** > **Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Tippen Sie auf die Display-Taste **Suchen** und geben Sie dann die ersten Zeichen des Vor- oder Nachnamens des Kontakts ein.
3. Tippen Sie auf die Display-Taste **Suchen**.


Einstellen der Lautstärke

So ändern Sie die Lautstärke des Hörers, Lautsprechers oder Kopfhörers:

>> Drücken Sie während eines Gesprächs




So ändern Sie die Ruftonlautstärke:

>> Wenn das Telefon in Bereitschaft ist, drücken Sie  oder .


Aktualisieren des Klingeltons

(Die Einstellungen Ihres Unternehmens lassen dieses Leistungsmerkmal möglicherweise nicht zu.)

So ändern Sie den Klingelton für eingehende Anrufe:

1. Tippen Sie auf  > **Einstellung** > **Allgemein** > **Klingelzeichen**.
2. Wenn Ihr Telefon mehrere Leitungen aufweist, tippen Sie auf die Leitung, für die Sie den Klingelton aktualisieren möchten.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Klingelzeichen und dann auf die Display-Taste **Auswählen**.

So legen Sie einen Klingelton für einen Kontakt fest:

1. Tippen Sie auf  > **Leistungsmerkmale** > **Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Suchen Sie nach dem Kontakt (siehe **Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses**).
3. Tippen Sie auf die Display-Taste **Bearbeiten** und blättern Sie zu **Klingelzeichen**.
4. Geben Sie die Nummer ein, die dem gewünschten Klingelzeichen entspricht. (Um die Nummer zu finden, die einem Klingelzeichen zugewiesen ist, sehen Sie in den Anweisungen zum Ändern des Klingeltons für eingehende Anrufe nach.)
5. Tippen Sie auf die Display-Taste **Speichern**.

Einrichten eines Bildschirmschoners


(Dieses Leistungsmerkmal ist auf Ihrem Telefon möglicherweise nicht aktiviert.)


Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass ein Bildschirmschoner mit Ihren eigenen Bildern angezeigt wird, wenn das Telefon über einen bestimmten Zeitraum hinweg in Bereitschaft ist. Sie können den Bildschirmschoner jederzeit beenden und zum Ausgangsdisplay zurückkehren, indem Sie auf den Berührungsbildschirm tippen.

So richten Sie einen Bildschirmschoner ein:

1. Speichern Sie Ihre Bilder auf einem USB-Flashlaufwerk in einem Stammverzeichnis oder einem Ordner. (Informationen zu unterstützten Dateitypen und der maximalen Dateigröße für Bilder finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Polycom VVX 1500-Telefon* unter www.polycom.com/voicedocumentation.)

2. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss an der rechten Seite des Telefons an. Der USB-Anschluss befindet sich hinter einer Klappe, die Sie nach unten

drücken müssen. Das USB-Symbol, , wird auf dem Berührungsbildschirm angezeigt.

3. Tippen Sie auf  > **Einstellung** > **Allgemein** > **Präferenzen** > **Bildrahmen**.
4. Gehen Sie auf dem Bildschirm „Bildrahmen“ folgendermaßen vor:
 - Geben Sie im Feld **Ordner** den Namen des Ordners ein, in dem Sie Ihre Bilder auf dem USB-Flashlaufwerk gespeichert haben. (Wenn Sie die Bilder im Stammverzeichnis gespeichert haben, lassen Sie das Feld leer.)
 - Geben Sie im Feld **Zeit pro Bild** die Anzahl der Sekunden ein, die jedes einzelne Bild angezeigt werden soll. Geben Sie eine Zahl zwischen 3 und 300 Sekunden ein. Der Standardwert ist 5 Sekunden.
5. Tippen Sie auf die Display-Taste **Speichern** und dann auf **Bildschirmschoner**.
6. Gehen Sie auf dem Bildschirm „Bildschirmschoner“ folgendermaßen vor:
 - Wählen Sie für das Feld **Bildschirmschoner** den Wert **Aktiviert** aus.
 - Geben Sie im Feld **Wartezeit** die Anzahl der Minuten ein, die das Telefon bei Inaktivität warten soll, bis der Bildschirmschoner angezeigt wird. Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 9999 Minuten ein. Der Standardwert ist 15 Minuten.
7. Tippen Sie auf die Display-Taste **Speichern**.

So deaktivieren Sie den Bildschirmschoner:

1. Tippen Sie auf  > **Einstellung** > **Allgemein** > **Präferenzen** > **Bildschirmschoner**.
2. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Bildschirmschoner“ für das Feld „Bildschirmschoner“ den Wert **Deaktiviert** aus.
3. Tippen Sie auf die Display-Taste **Speichern**.

Aktualisieren des Hintergrundbilds

(Dieses Leistungsmerkmal ist auf Ihrem Telefon möglicherweise nicht aktiviert.)

Sie können das Hintergrundbild Ihres Telefons ändern. Sie können ein Bild auswählen, das




Ihrem Telefon vom Systemadministrator hinzugefügt wurde. Sie können auch ein Bild auf Ihrem USB-Flashlaufwerk verwenden.

So aktualisieren Sie das Hintergrundbild:

1. Tippen Sie auf  > **Einstellung** > **Allgemein** > **Präferenzen** > **Hintergründe**.
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Hintergründe“ auf das gewünschte Hintergrundbild und dann auf die Display-Taste **Auswählen**.

So legen Sie Ihr eigenes Bild als Hintergrundbild fest:

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Bild auf dem USB-Flashlaufwerk befindet, dass das Gerät an Ihr Telefon angeschlossen ist und dass Sie den speziellen Ordner, in dem sich das Bild befindet, angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter **Einrichten eines Bildschirmschoners**.

2. Tippen Sie auf  > **Bildrahmen**.
3. Tippen Sie einmal oder mehrmals auf  oder , um das Bild anzuzeigen, das Sie als Hintergrundbild auswählen möchten, und tippen Sie dann



Das neue Hintergrundbild wird angezeigt. Das Bild wird auf dem Bildschirm „Hintergründe“ als „Lokale Datei“ angezeigt.



TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.